

R1UR1000XX



Il lettore multimediale **USB C-MAP**, utilizzato con il **Software PC-Planner** permette di caricare la cartografia sul PC, basterà inserire nell'apposito slot, la tua C-Card o **SD Card** o Compact Flash, contenente cartografia **C-MAP**.

Inoltre utilizzando una **User Card** o **SD Card**, potrai salvare e trasferire waypoints e **mark** (da PC a **Plotter** o viceversa)



C-Map Lettore C-Card per PC-Planner

102,00 €